



## QUICK INSTALLATION GUIDE

DFE-530TX/DFE-520TX FAST ETHERNET PCI DESKTOP ADAPTER

### ENGLISH

#### DRIVER SETUP

Do not insert the PCI adapter into the computer's PCI slot before installing the drivers.



##### INSTALLING THE DRIVERS

Insert the driver CD, which is included with the PCI adapter, into the CD-ROM of your computer. Choose the preferred language and click on "Install Drivers". When prompted "Installation Complete", click OK. If prompted to restart, click "Yes".

#### HARDWARE INSTALLATION



##### PREPARING YOUR COMPUTER

Turn off your computer and disconnect the power cord. Remove the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)

##### USING AN AVAILABE PCI SLOT

Locate an empty PCI slot. Insert the PCI adapter carefully and firmly into the PCI slot. Secure the PCI adapter with the screw from the back plate.



##### FINAL STEPS

Reconnect the power cord and power on the computer. Windows should automatically detect and install the adapter. If prompted to restart, click "Yes".

#### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD, WHAT CAN I DO?**  
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, and 7 in most cases will automatically install the correct drivers.
- WHAT DO I DO IF THE INSTALLED CARD DOES NOT SEEM TO FUNCTION PROPERLY?**  
Check that the card appears under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS. If it does not appear, make sure you have inserted the PCI card correctly or try inserting the card into an alternative PCI slot. If it appears with an error "!" or "?", remove or uninstall the device by right clicking on the device. Restart the computer, upon restart Windows will redetect it. If the error persists, try removing the card and uninstalling the driver. Repeat the installation process.

### РУССКИЙ

#### УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

Не вставляйте PCI-адаптер в PCI-разъем компьютера, пока не будут установлены драйверы.



##### УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

Вставьте компакт-диск с драйверами, входящий в комплект поставки, в дисковод CD-ROM компьютера. Выберите предпочитаемый язык и нажмите "Установить драйверы". Когда появится сообщение "Установка завершена", нажмите OK. Если появится запрос перезагрузки, нажмите "Да".

#### УСТАНОВКА АДАПТЕРА



##### ПОДГОТОВКА КОМПЬЮТЕРА

Выключите компьютер и отключите кабель питания. Снимите заднюю крышку компьютера. (При необходимости обратитесь к руководству компьютера.)

##### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНОГО PCI-РАЗЪЕМА

Определите пустой PCI-разъем. Аккуратно и прочно закрепите PCI-адаптер в PCI-разъеме. Закрепите PCI-адаптер, с помощью винта



##### ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШАГИ

Снова подключите кабель питания и включите компьютер. Windows должен автоматически обнаружить и установить адаптер. Если появится запрос перезагрузки, нажмите "Да".

#### ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯН КОМПАКТ-ДИСК?**  
Компакт-диск содержит драйверы программного обеспечения и руководство, которые можно получить от D-Link (смотрите ниже Техническая поддержка). Windows XP, Vista и 7 в большинстве случаев автоматически установят корректные драйверы.
- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, КАЖЕТСЯ, ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕПРАВИЛЬНО?**  
Проверьте, появилась ли плата в ПУСК>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ>СИСТЕМА>ОБОРУДОВАНИЕ>ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ>СЕТЕВЫЕ ПЛАТЫ. Если она не появилась, убедитесь, что PCI-плата вставлена корректно, или попробуйте вставить плату в другой PCI-разъем. Если плата появляется с ошибкой "!" или "?", извлеките или удалите устройство нажатием правой кнопкой мыши на устройстве. Перезапустите компьютер, после перезагрузки Windows повторно обнаружит плату. Если ошибка остается, попробуйте извлечь плату и удалить драйвер. Повторите процесс установки.

#### TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

##### Tech Support for customers in

###### Australia:

Tel: 1300-766-868  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

###### India:

Tel: +91-22-27626600  
Toll Free 1800-22-8998  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in)

###### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

###### Korea:

Tel : +82-2-2028-1810  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

###### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

###### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

###### Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008  
Fax: +966 01 217 0009  
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM  
E-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)

###### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@dlink-me.com](mailto:info.me@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

###### Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building  
Nasrcity - Cairo, Egypt  
Floor 6, office C2  
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280  
Technical Support: +2 02 26738470  
General Inquiries: [info.eg@dlink-me.com](mailto:info.eg@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

###### Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,  
Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
Opp. King Fahd Road, Olaya  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: +966 1 217 0008  
Technical Support:  
+966 1 2170009 / +966 2 6522951  
General Inquiries: [info.sa@dlink-me.com](mailto:info.sa@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.sa@dlink-me.com](mailto:support.sa@dlink-me.com)

###### Pakistan

Islamabad Office:  
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

###### Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,  
Karachi – Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@dlink-me.com](mailto:info.pk@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.pk@dlink-me.com](mailto:support.pk@dlink-me.com)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

##### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

##### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>  
e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

#### ОФИСЫ

**Украина,**  
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А,  
офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

###### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

###### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143  
(ул. Муканова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

###### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нухусская, 89  
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646  
E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

###### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

###### Грузия

0162, г. Тбилиси,  
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж  
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

###### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Tel./faks. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

###### Eesti

Peterburi tee 46-205  
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus  
tel +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

###### Latvija

Mazā netmruža 45/53 (ieeja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

#### TECHNICAL SUPPORT

###### Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley ,  
Bokharest St. , Argentine Sq. ,  
Tehran IRAN  
Postal Code : 1513833817  
Tel: +98-21-88880918,19  
+98-21-88709653,54  
General Inquiries: [info.ir@dlink-me.com](mailto:info.ir@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.ir@dlink-me.com](mailto:support.ir@dlink-me.com)

###### Morocco

M.I.T.C  
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029  
Bureau N° 312 ET 337  
Casablanca , Maroc  
Phone : +212 663 72 73 24  
Email: [support.na@dlink-me.com](mailto:support.na@dlink-me.com)

###### Lebanon RMA center

Dbayah/Lebanon  
PO Box:901589  
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
Email: [taoun@dlink-me.com](mailto:taoun@dlink-me.com)

###### Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

###### Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965 22453949

###### Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu  
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A  
Ayazağa / Maslak İstanbul  
Tel: +90 212 2895659  
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65  
Web:[www.dlink.com.tr](http://www.dlink.com.tr)  
Teknik Destek: [support.tr@dlink.com.tr](mailto:support.tr@dlink.com.tr)

### ESPAÑOL

#### INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

No inserte el adaptador PCI en la ranura PCI del computador antes de instalar los controladores.



##### INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES

Inserte el CD que se incluye con el adaptador PCI, en el CD-ROM de su computador. Seleccione el idioma preferido y haga clic en "Instalar Controladores". Cuando aparezca el mensaje "Installation Complete", haga clic en OK. Si se le pide que reinicie, haga clic en "Yes".

#### INSTALACIÓN DEL HARDWARE



##### PREPARACIÓN DEL COMPUTADOR

Apague su computador y desconecte el cable de energía. Retire la tapa posterior de su computador. (Consulte el manual de su computador si es necesario.)

##### UTILIZANDO UNA RANURA DISPONIBLE PCI

Localice una ranura PCI libre. Inserte el adaptador PCI con cuidado y firmeza en la ranura PCI. Fije el adaptador PCI con el tornillo de la placa posterior.



##### PASOS FINALES

Vuelva a conectar el cable de energía y encienda el computador. Windows debería detectar automáticamente e instalar el adaptador. Si se le pide que reinicie, haga clic en "Yes".

#### PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- SI HE PERDIDO MI CD, ¿QUÉ PUEDO HACER?**  
El CD contiene controladores de software y el manual el cual se puede obtener de D-Link (consulte Asistencia Técnica). Windows XP, Vista y 7 en la mayoría de los casos, instalará automáticamente los controladores correctos.
- ¿QUÉ DEBO HACER SI LA TARJETA INSTALADA NO PARECE FUNCIONAR CORRECTAMENTE?**  
Compruebe que la tarjeta aparezca en INICIO> PANEL DE CONTROL> SISTEMA> HARDWARE> ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVO> ADAPTADORES DE RED. Si no aparece, asegúrese que ha insertado correctamente la tarjeta PCI o trate de insertar la tarjeta en una ranura PCI alternativa. Si aparece con un error "!" ó "?", Elimine o desinstale el dispositivo haciendo clic derecho sobre el dispositivo. Reinicie el equipo, al reiniciar Windows lo volverá a detectar. Si el error persiste, pruebe quitar la tarjeta y desinstalar el controlador. Repita el proceso de instalación.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)  
e-mail: [suporte@dlinkla.com](mailto:suporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO DO DRIVER

Não insira o adaptador PCI no slot PCI do computador antes de instalar os drivers.



INSTALAÇÃO DOS DRIVERS

Insira o CD com o driver, que está incluído com o adaptador PCI, na unidade de CD-ROM do seu computador. Escolha o idioma preferido e clique em "Install Drivers". Quando aparecer "Installation Complete", clique em OK. Se for solicitado para reiniciar, clique em "Yes".

INSTALAÇÃO DE HARDWARE



PREPARANDO O SEU COMPUTADOR

Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação. Remova a tampa traseira do seu computador. (Consulte o manual do seu computador, se necessário.)

Utilizando um slot de PCI disponível

Localize um slot PCI vazio. Insira o adaptador PCI com cuidado e com firmeza no slot PCI. Prenda o adaptador PCI com o parafuso na placa traseira.



PASSO FINAL

Volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o computador. O Windows deve detectar e instalar automaticamente o adaptador. Se for solicitado para reiniciar, clique em "Yes".

CONFIGURAÇÃO E PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- SE EU PERDI MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**  
O CD contém drivers de software e manual que pode ser obtido a partir do site de suporte da D-Link (consulte informações do Suporte técnico abaixo). Windows XP, Vista e 7 na maioria dos casos irá instalar automaticamente os drivers corretos.
- O QUE FAZER SE A PLACA INSTALADA PARECE NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE?**  
Verifique se o adaptador aparece em Iniciar> Painel de Controle> Sistema> Hardware> Gerenciador de Dispositivos> Adaptadores de Rede. Se ele não aparecer, certifique-se que você inseriu o cartão PCI corretamente, ou tente inserir a placa em um slot PCI alternativo. Se ele aparece com um erro "I" Ou "?", Remova ou desinstale o dispositivo, clicando com o botão direito no dispositivo. Reinicie o computador, após o Windows reiniciar ele vai detectá-lo novamente. Se o erro persistir, tente remover o adaptador e desinstalar o driver. Repita o processo de instalação.

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

中文

驅動程式安裝

請先使用安裝光碟安裝驅動程式,未安裝驅動程式前，請勿將PCI 網卡安裝至電腦的PCI插槽。



開始安裝驅動程式

將包含 DFE-530TX 驅動程式的光碟片，放置到電腦的光碟機中。  
選擇偏好的使用顯示語言後，請單擊 "Install Drivers" 項目。  
當跳出 "Installation Complete" 提示後，請單擊OK。  
若是跳出 restart（重新開機）提示，請單擊" Yes" 。

安裝 DFE-530TX 至電腦的 PCI 插槽中



安裝網卡前的電腦前置作業

將您的電腦電源關閉與拔掉電源連接線。然後移除您電腦的機殼（如果需要，請參閱您電腦的產品使用說明書）。

請找出可用的PCI插槽

找出空的PCI插槽，PCI插槽通常是白色或者是乳黃色。移除電腦機殼後方的金屬薄板（您所需要移除的金屬薄板覆蓋在電腦機殼靠近PCI插槽處），將DFE-530TX小心與穩固地放到PCI插槽中。



完成安裝

重新連接電腦電源連接線與開啟電腦。Windows作業系統將會自動偵測安裝PCI網卡，若需要restart（重新開機）請單擊" Yes" 。

安裝與設定問題

- 假如我遺失我的光碟片，該如何處理？  
光碟內所包含的驅動程式與產品使用說明書都可以從 D-Link 網頁下載，請參閱 Technical Support 網頁。如果您電腦的作業系統為 Windows 2000 或 XP，一般均可以自動安裝正確的驅動程式。
- 在安裝網路卡後，無法正常運作，該如何處理？
  - 經由以下路徑檢查網路卡是否安裝完成 開始>控制台>系統>硬體>裝置管理員 >網路介面卡
  - 假如網路卡沒有出現在視窗中，請確認您已經正確將網路卡安裝或者是試著將網路卡安裝到另外一個 PCI 插槽。
  - 假如網路卡有出現在視窗中，但有著錯誤的符號出現，如 "I" 或 "?", 將滑鼠點在網路卡上按下右鍵移除或重新安裝，將電腦重新開機，電腦將會重新偵測網路卡，假如錯誤還是出現，請移除網路卡與驅動程式，按照安裝程序重新安裝。
  - 請嘗試更換其他的PCI插槽使用，或是將主機板內建的網路卡至BISO中停用後狀況是否排除。(您可能需要與您的主機板或系統廠商確認如何在BISO設定中停用內建的網路卡)

SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

[www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

E-mail

[suporte@dlink.com.br](mailto:suporte@dlink.com.br)

Back Office

[backoffice@dlink.com.br](mailto:backoffice@dlink.com.br) \*

\*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

\*GO: 4052-1850 (Ligação local)

\*Nordeste: 0800-7024104

\*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

\*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

**Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h**

BAHASA INDONESIA

PENGATURAN DRIVER

Jangan pasang adaptor ke dalam slot PCI komputer sebelum anda menginstal driver.



MENGINSTAL DRIVER

Masukkan CD driver, yang disertakan dengan adaptor PCI ke dalam CD-ROM komputer anda. Pilih bahasa yang diinginkan dan klik "Instali Driver". Ketika muncul "Instalation Complete", klik OK. Jika diminta untuk restart, klik "Yes".

INSTALASI PERANGKAT KERAS



MEMPERSIAPKAN KOMPUTER ANDA

Matikan komputer Anda dan lepaskan kabel daya. Lepaskan penutup belakang komputer Anda. (Lihat manual komputer Anda jika diperlukan.)

MENGUNAKAN SLOT PCI YANG TERSEDIA

Carilah slot PCI yang masih kosong. Masukkan adaptor PCI secara hati-hati dan tepat ke dalam slot PCI. Kencangkan adaptor PCI dengan sekrup dari pelat belakang.



LANGKAH AKHIR

Hubungkan kembali kabel daya dan daya pada komputer. Windows secara otomatis akan mendeteksi dan menginstal adaptor. Jika diminta untuk restart, klik "Ya".

MASALAH PADA PENGATURAN DAN KONFIGURASI

- JIKA CD HILANG, APA YANG BISA SAYA LAKUKAN?**  
CD berisi driver perangkat lunak dan manual yang dapat diperoleh dari D-Link (lihat Dukungan Teknis di bawah). Windows XP, Vista, dan 7 pada umumnya akan secara otomatis menginstal driver yang benar.
- APA YANG SAYA LAKUKAN JIKA KARTU YANG DIPASANG TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR?**  
Periksa apakah kartu terdeteksi melalui START> CONTROL PANEL> SYSTEM>HARDWARE> MANAGER DEVICE> Network Adapters. Jika tidak muncul, pastikan anda telah memasukkan kartu PCI dengan benar atau mencoba memasukkan kartu ke dalam slot PCI lainnya. Jika muncul dengan kesalahan atau tanda "I" "?", hapus atau uninstall perangkat dengan meng-klik kanan pada perangkat. Restart komputer, setelah windows selesai restart maka perangkat akan terdeteksi. Jika kesalahan berlanjut, coba lepaskan perangkat dan hapus driver. Ulangi proses instalasi.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:  
Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:  
Tel: +62-21-5731610  
Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:  
Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)  
Website : <http://support.dlink.co.id>