

При подключении оптического кабеля к адаптеру DFE-550FX и включении компьютера индикатор Link не загорается. Это неисправность адаптера ?

Нет, это не неисправность адаптера. Для установления соединения необходимо корректно поставить драйвер, просто физического подключения и подачи питания недостаточно.