

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba USB Flash Drive
User's Guide

(English/Español/Français)

Installation

Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7

No drivers are required. Insert the Toshiba USB Flash Drive into a USB port and it will be detected and the drivers will be automatically installed.

Disconnection

Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7

To disconnect the Toshiba USB Flash Drive, double-click the **Unplug/Safely Remove/or Eject Hardware** Icon in the system tray in the lower right of your screen. When the window appears, select the name of the device that you want to remove and then click **Stop**. A "This device can now be safely removed from the computer" message will be displayed. Click **OK** and then remove it from the USB port.

G751-0000290-01

2

Toshiba USB Flash Drive User's Guide

Security Features

The LOCK Security Application Program included on the flash drive provides password protection and security of the data stored on the Toshiba USB Flash Drive. For specific instructions, please refer to the detailed LOCK manual located on your Toshiba Flash Drive.

To view or print out the user manual (*.pdf), Adobe® Reader® must first be installed. This program can be downloaded free of charge at adobe.com.

CAUTION: Configuring the Public/Private Zones with the LOCK security application will result in loss of all data on your Toshiba Flash Drive. Before proceeding, please back up any important information stored on your Toshiba Flash Drive. Run the LOCK security application provided on your USB drive to enable the security features.

The Lock Security Application Program may not work with Windows ReadyBoost depending on your applications.

Limitation of Liability

Toshiba assumes no liability for damage or losses due to fire, earthquake, third-party action or other accidents, the user's intent, negligence or misuse, or other kinds of use under unusual circumstances. Toshiba assumes no liability for damage or losses, lost profits or claims from third parties, etc. occurring from the use or inability to use, this product. Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring as a result of the manual instructions not being followed. Toshiba assumes no liability if destruction or loss of data occurs while using this product regardless of the cause or the type or scale of damage. Toshiba will not perform restoration or recovery of data. Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring due to malfunctions, etc. resulting from a combination of connected devices and software not related to Toshiba.

Toshiba USB Flash Drive User's Guide

3

FCC Information

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ❖ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ❖ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ❖ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ❖ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE

Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Manuel d'utilisation de la clé
USB Flash Toshiba

Installation

Microsoft® Windows® XP et Windows Vista® et Windows® 7

La clé ne nécessite aucun pilote. Insérez la clé USB Flash Toshiba dans un port USB; l'ordinateur la détectera et installera les pilotes requis.

Déconnexion

Microsoft® Windows® XP et Windows Vista® et Windows® 7

Pour déconnecter la clé USB Flash Toshiba, double-cliquez sur l'icône **Déconnecter/Retirer en toute sécurité/Ejecter** dans la zone de notification située en bas à droite sur votre écran. Lorsque la fenêtre de message apparaît, sélectionnez le nom du périphérique que vous souhaitez déconnecter et cliquez sur **Arrêter**. Le message « Le périphérique peut maintenant être retiré en toute sécurité » s'affiche. Cliquez sur **OK** puis retirez la clé du port USB.

2

Manuel d'utilisation de la clé USB Flash Toshiba

Limitation de la responsabilité

Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes dues à un incendie, un tremblement de terre, imputables à un tiers, ou tout autre accident, à l'action délibérée de l'utilisateur, à sa négligence ou un mauvais usage, ou toute autre utilisation faite dans des circonstances inhabituelles. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes, de pertes financières ou de réclamations de tierces parties, etc. découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant du non respect des directives fournies dans le manuel d'utilisation. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de destruction ou de pertes de données survenues pendant l'utilisation de ce produit, indépendamment de la cause ou de l'étendue des dommages. Toshiba n'effectuera pas le rétablissement ou le recouvrement de données. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant des défaillances, etc. résultant de la connexion simultanée de plusieurs périphériques et logiciels non offerts par Toshiba.

Informations FCC

Avis de la FCC « Déclaration de conformité »

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences pouvant perturber une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, de perturber les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à

Manuel d'utilisation de la clé USB Flash Toshiba

3

la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❖ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ❖ Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur concerné.
- ❖ Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- ❖ Pour toute aide supplémentaire, consultez le revendeur ou un technicien radio ou de télévision.

REMARQUE

Toute modification de cet équipement non approuvée expressément par TOSHIBA ou par des parties autorisées par TOSHIBA peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Conditions FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un dysfonctionnement.

Partie responsable :

Adresse : TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Téléphone : (949) 583-3000

4

Toshiba USB Flash Drive User's Guide

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference.
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact:

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Telephone: (949) 583-3000

IC Information

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Manuel d'utilisation de la clé
USB Flash Toshiba

Installation

Microsoft® Windows® XP et Windows Vista® et Windows® 7

La clé ne nécessite aucun pilote. Insérez la clé USB Flash Toshiba dans un port USB; l'ordinateur la détectera et installera les pilotes requis.

Déconnexion

Microsoft® Windows® XP et Windows Vista® et Windows® 7

Pour déconnecter la clé USB Flash Toshiba, double-cliquez sur l'icône **Déconnecter/Retirer en toute sécurité/Ejecter** dans la zone de notification située en bas à droite sur votre écran. Lorsque la fenêtre de message apparaît, sélectionnez le nom du périphérique que vous souhaitez déconnecter et cliquez sur **Arrêter**. Le message « Le périphérique peut maintenant être retiré en toute sécurité » s'affiche. Cliquez sur **OK** puis retirez la clé du port USB.

2

Manuel d'utilisation de la clé USB Flash Toshiba

Limitation de la responsabilité

Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes dues à un incendie, un tremblement de terre, imputables à un tiers, ou tout autre accident, à l'action délibérée de l'utilisateur, à sa négligence ou un mauvais usage, ou toute autre utilisation faite dans des circonstances inhabituelles. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes, de pertes financières ou de réclamations de tierces parties, etc. découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant du non respect des directives fournies dans le manuel d'utilisation. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de destruction ou de pertes de données survenues pendant l'utilisation de ce produit, indépendamment de la cause ou de l'étendue des dommages. Toshiba n'effectuera pas le rétablissement ou le recouvrement de données. Toshiba n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant des défaillances, etc. résultant de la connexion simultanée de plusieurs périphériques et logiciels non offerts par Toshiba.

Informations FCC

Avis de la FCC « Déclaration de conformité »

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences pouvant perturber une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, de perturber les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à

Manuel d'utilisation de la clé USB Flash Toshiba

3

la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❖ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ❖ Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur concerné.
- ❖ Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- ❖ Pour toute aide supplémentaire, consultez le revendeur ou un technicien radio ou de télévision.

REMARQUE

Toute modification de cet équipement non approuvée expressément par TOSHIBA ou par des parties autorisées par TOSHIBA peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Conditions FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un dysfonctionnement.

Partie responsable :

Adresse : TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Téléphone : (949) 583-3000

4

Manuel d'utilisation de la clé USB Flash Toshiba

Informations IC

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

GMAA0014101T
09/08

